



# Módulo de enlace con Tronzadora

El Módulo de enlace con Tronzadora genera los ficheros y la información necesaria para su tronzadora o centro de corte con el objetivo de automatizar la carga de las **listas de corte** en las máquinas.

La información de corte puede provenir de:

- ✓ Presupuesto
- ✓ Pedido
- ✓ Varios presupuestos o pedidos mediante la herramienta de hoja de corte múltiple
- ✓ Lote de Corte: es una agrupación de pedidos, disponible con el módulo de Terminal de Taller

## Múltiples máquinas

Si dispone de **varias** tronzadoras es posible definir la configuración de cada una y asignar cada artículo a la máquina

## Configuración en el artículo

En la ficha de cada artículo es posible especificar si sus cortes se traspasan a la tronzadora o no y ajustar determinadas configuraciones: Altura del perfil, Código del perfil para tronzadora, Modo de corte: Interior, Exterior, o la especificada en la configuración del enlace.

<b>Tronzadora</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Tronzadora	<input type="checkbox"/> Func
Altura del Perfil	55.00 mm
Código para Tronzadora	22280
Formato de Corte (Máquina)	001
Tronzadora	LT-1
Valores especiales	Valor \ 0.00 Valor / 0.00 Valor   0.00
<input type="checkbox"/> Invertir angulos Izdo./Dcho.	
Tipo de medida	<input type="radio"/> Exterior <input type="radio"/> Interior <input checked="" type="radio"/> Formato de Corte

## Centro de Mecanizado

Cuando está activo y configurado el módulo de enlace con centro de mecanizado, la aplicación incluye en la información traspasada a la máquina de corte, el código de barras que debe imprimir la impresora de etiquetas (disponible según marca y modelo de máquina).

## Enlace

El proceso de enlace es muy sencillo, el usuario tan sólo debe marcar la casilla Enlace con Tronzadora, en la pantalla de Hoja de Corte y Despiece.

Enlace Tronzadora

Desde el módulo opcional de Terminal de Taller, el usuario sólo debe pulsar el botón Tronzadora.

## Traspaso de ficheros

El traspaso de ficheros a la máquina depende de las opciones que permita la propia máquina.

La solución más transparente para el usuario y más cómoda es que la aplicación guarde los ficheros directamente en el ordenador de la máquina a través de la red local.

Cuando esto no es posible el traspaso se realiza mediante un disco o una unidad tipo pendrive.